

SBLOCCO AUTOMAZIONE 760

6. FUNZIONAMENTO MANUALE

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, è necessario agire sul dispositivo di sblocco a chiave.

Tale dispositivo è fornito nello skinpack dell'operatore senza la serratura di sblocco.

La serratura è disponibile come accessorio nelle due versioni con chiave universale o personalizzata.

Per assemblare la serratura nel dispositivo di sblocco fare riferimento alla fig.24.

Il dispositivo, che consente di sbloccare il sistema sia dall'interno che dall'esterno della proprietà, deve essere fissato all'operatore come da fig.25.

Per permettere l'azionamento manuale dell'anta agire come segue (fig.26):

- aprire lo sportello di protezione del dispositivo;
- introdurre la chiave di sblocco nella serratura;
- ruotare la chiave di almeno un giro nella direzione del pilastro.

Per ribloccare l'operatore ruotare la chiave nella direzione contraria fino a battuta.

Nota bene: L'estrazione della chiave è possibile solo in posizione verticale.

