

SBLOCCO AUTOMAZIONE 750

6. FUNZIONAMENTO MANUALE

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, procedere come segue:

- 1) Aprire mediante l'apposita chiave cava triangolare lo sportello del contenitore della centralina oleodinamica (Fig.31)
- 2) Agire sulla leva di sblocco (Fig.32).
- 3) Per ribloccare il sistema, riportare la leva di sblocco nella posizione originale verificando che arrivi a battuta.
- 4) Richiudere lo sportello.

